



## ISTRUZIONI PER L'USO

LEVEL - Imposta il livello di uscita

TONE - Fornisce una gamma di suoni da alti acuti a bassi profondi.

Ruotando la manopola in senso orario gli alti aumentano e i bassi diminuiscono.

SUSTAIN - Regola la quantità di distorsione.

Interruttore a pedale e LED di stato - Usa l'interruttore a pedale per Azionare il pedale.

ARIES è attivo quando il LED è acceso. Quando il LED è spento, il pedale è in modalità true bypass.

IN Jack - Lato destro Collega l'uscita del tuo strumento o di un altro pedale di effetti al jack di ingresso.

L'impedenza di ingresso presentata a questo jack è 117k.

OUT Jack - Lato sinistro Collega il jack " OUT di ARIES all'ingresso del tuo amplificatore

o un altro pedale effetti.

Quando ARIES è in modalità bypass, il jack OUT è collegato direttamente al jack IN. (truebypass)

L'impedenza di uscita è nominalmente 25k.

## Alimentazione

Il pedale può essere alimentato da un alimentatore standard AC da 9 V CC con TIP negativo in grado di fornire almeno 30 mA .

Collega l'uscita dell'adattatore al jack di alimentazione da 9 V situato nella parte superiore del pedale.

L'assorbimento di corrente è di circa 2 mA a 9 V CC.

Nota: l'utilizzo dell'adattatore sbagliato o di una spina con la polarità sbagliata può danneggiare ARIES e invalidare la garanzia.